

Rundfunk_analog	
Frequenz	Programm
88,35 MHz	Klassik Radio
88,65 MHz	FFN Digital
89,00 MHz	100,6 FluxFM
89,30 MHz	DLF Kultur
89,85 MHz	Radio Fritz
90,45 MHz	Radio Energy
90,80 MHz	N-Joy
91,25 MHz	DLF Nova
91,85 MHz	BBC World (engl.)
92,90 MHz	Berliner Rundfunk 91!4
93,30 MHz	Rock Antenne
93,85 MHz	harmony.fm
94,55 MHz	Star FM
94,90 MHz	Radio Berlin88.8
95,35 MHz	rbb_Kulturradio
95,90 MHz	JAZZ Radio
96,85 MHz	Radio Teddy
97,25 MHz	rbb_infoRADIO
97,80 MHz	98 8 KISS FM
98,45 MHz	JAM FM
99,15 MHz	94,3 rs2
99,45 MHz	rbb RADIO EINS
99,95 MHz	Deutschlandfunk (DLF)
100,30 MHz	98.2 radio Paradiso
101,00 MHz	Radio Paloma
101,65 MHz	Antenne Brandenburg
102,30 MHz	Radio Gloria
103,00 MHz	Spreerradio 105.5
103,75 MHz	mdr AKTUELL
104,65 MHz	104.6 RTL
104,85 MHz	BB Radio
105,20 MHz	Schlager Radio
105,75 MHz	planet radio
106,20 MHz	HitRadio FFH
106,60 MHz	Dradio DokDeb
107,00 MHz	Hitradio SKW
107,35 MHz	Radio B2
107,85 MHz	Antenne Bayern

TV und Rundfunk_digital			
Kanal	Frequenz	Bouquet	Abo
D114	114,00 MHz	Lokal-TV HD Bayern	nein
D122	122,00 MHz	Media Broadcast	nein
D130	130,00 MHz	SKY TP 63	nein
D138	138,00 MHz	ORF/ORS	nein
D146	146,00 MHz	QVC UHD, QVC zwei UHD	nein
D154	154,00 MHz	ARD digital Tp. 71	nein
D162	162,00 MHz	Love Nature 4K	ja
D170	170,00 MHz	ARD, ZDF, rbb, 3sat, KiKa	nein
D178	178,00 MHz	Stadt- und Infokanäle	nein
D186	186,00 MHz	SAT.1, RTL, n-tv, VOX, WELT	nein
S 31	386,00 MHz	EUTELSAT 9B E 08	ja
S 32	394,00 MHz	EUTELSAT 9B E 16	ja
S 33	402,00 MHz	EUTELSAT 9B E 04	ja
S 34	410,00 MHz	EUTELSAT 9B GE 04	ja
S 35	418,00 MHz	SKY_TP 75	ja
S 36	426,00 MHz	SKY_TP 79	ja
S 37	434,00 MHz	SKY_TP 65	ja
S 38	442,00 MHz	SKY_TP 67	ja
S 39	450,00 MHz	SKY_TP 47	ja
S 40	458,00 MHz	SKY_TP 81	ja
S 41	466,00 MHz	Eurosport 1 HD	ja
K 21	474,00 MHz	SKY_TP 69	ja
K 22	482,00 MHz	SKY_TP 95	ja
K 23	490,00 MHz	SKY_TP 99	ja
K 24	498,00 MHz	EUTELSAT 9B GE 09	ja
K 25	506,00 MHz	EUTELSAT 9B E 14	ja
K 26	514,00 MHz	EUTELSAT 9B GE 01	ja
K 27	522,00 MHz	EUTELSAT 9B GE 06	ja
K 28	530,00 MHz	EUTELSAT 9B GE 07	ja
K 29	538,00 MHz	ZDF vision + MTV	nein
K 30	546,00 MHz	ZDF Tp. 77	nein
K 31	554,00 MHz	SES_TP 10.773	nein
K 32	562,00 MHz	Shoppingsender HD	nein
K 33	570,00 MHz	ARD HD Tp. 61	nein
K 34	578,00 MHz	ZDF Tp. 10	nein
K 35	586,00 MHz	ARD HD Tp. 19	nein
K 36	594,00 MHz	ARD HD Tp. 25	nein
K 37	602,00 MHz	ARD HD Tp. 39	nein
K 38	610,00 MHz	ProSieben/Sat.1	nein
K 39	618,00 MHz	SKY_TP 83	nein
K 40	626,00 MHz	RTL MuXx u. sixx	nein
K 41	634,00 MHz	Sat-MuXx	nein
K 42	642,00 MHz	Sat-MuXx	nein
K 43	650,00 MHz	Sat-MuXx	nein
K 44	658,00 MHz	Sat-MuXx	nein
K 45	666,00 MHz	ARD Tp. 85	nein

Pro digitalen Übertragungskanal werden mehrere TV- und Rundfunkprogramme angeboten. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:

<https://www.telta.de/privatkunden/tv-und-pay-tv/digitale-sender-im-telta-netz>

Zum Empfang benötigen Sie ein digitaltaugliches Gerät und ggf. ein entsprechendes Abonnement.